

## Guia do usuário

### Como utilizar os receptores FM Interprenet



- 1.** Ligue o receptor usando o botão de energia - mantenha pressionado o botão circular na parte frontal do receptor.
- 2.** Conecte seus fones de ouvido ao conector de fone de ouvido na borda superior do receptor. Essa etapa também liga o receptor.
- 3.** Use os botões "CH -" e "CH +" para selecionar o número do canal de seu feed de interpretação. O organizador do evento informará o número do canal em que cada idioma será falado. Aguarde alguns segundos para que o receptor recupere o sinal. Você pode confirmar isso verificando se o ícone de satélite é exibido.
- 4.** Role a "Roda de volume" na borda superior do receptor para ajustar o volume conforme necessário.

**Observação:** Os receptores FM serão desligados automaticamente se não houver fones de ouvido conectados.